

Dräger X-plore® 6000

Masques complets monofiltre



Préparation et fixation du filtre



Visser le filtre Dräger X-plore Rd40 au corps du masque.

Mise en place du masque



Désserrer les sangles au maximum. Orienter le masque vers le visage.



Enfiler le masque en commençant par placer le menton dans la mentonnière.



Faire glisser le harnais par-dessus la tête jusqu'à ce que le masque soit en place.



Tirer sur les sangles jusqu'à ce que le masque soit bien ajusté. Commencer par régler les deux sangles du serre-nuque...



... puis les deux sangles au niveau des tempes...

Vérification de l'étanchéité : avant chaque utilisation



... et enfin la sangle avant si nécessaire.



Test de pression négative : boucher le filtre respiratoire de la paume de la main et respirer jusqu'à ce qu'une pression négative (aspiration) soit générée. Retenir la respiration pendant quelques instants. La pression négative doit se maintenir. Dans le cas contraire, réajuster l'élément facial à l'aide des sangles. Renouveler le test jusqu'à obtenir une bonne étanchéité.

Avertissement : le port de la barbe peut occasionner des fuites au niveau du joint. Il est fondamental de toujours s'assurer que le masque est bien ajusté et que le filtre est bien fixé avant de pénétrer dans une atmosphère dangereuse. Cette affiche ne dispense pas l'utilisateur de lire et de s'assurer d'avoir bien compris le mode d'emploi du masque en question et celui de la cartouche filtrante correspondante avant de les utiliser. Le non-respect de ces instructions peut avoir pour conséquence des maladies ou un décès. Pour obtenir de l'aide concernant la bonne utilisation du masque, adressez-vous à votre superviseur ou contactez votre représentant Dräger local au +49 451 882-0 ou au +1 800 922 5518.