



ATTENTION

Pour le nettoyage d'un pistolet de pulvérisation de **mousse polyuréthane** avec un bac de nettoyage à ultrasons, veuillez à respecter les consignes suivantes :

N'UTILISER QUE DU BIOSANE PU STRIPPER PUR, NON DILUÉ À L'EAU

L'eau étant l'ennemi de l'isocyanate, vous risquez quelques gros dégâts...

NE PAS UTILISER D'AUTRES TYPES DE SOLVANT INFLAMMABLE

Tel que le Méthoxy-Propanol dont le point éclair est situé à 30°C, ce serait l'explosion ou l'incendie assuré !

BIEN PLACER TOUTES LES PIÈCES DANS LE PANIER

Aucune pièce ne doit toucher le fond ou les parois métalliques du bac. Cela endommagerait l'appareil de manière irréversible (et pas de garantie).



EFFECTUER UN CYCLE DE 20 MINUTES À 60°C

Le nettoyeur n'étant pas équipé d'un régulateur de température, ne relancez pas les cycles les uns après les autres afin de ne pas dépasser le point de consigne de 60 degrés.



VIDANGER ET NETTOYER LE BAC APRÈS CHAQUE UTILISATION

Profitez-en pour filtrer les impuretés contenues dans le solvant Biosane PU Stripper avant réutilisation pour un nettoyage optimal et des résultats maximums.

Une bonne utilisation du nettoyeur ultrasons optimisera sa durée de vie et évitera les accidents, pensez-y !