

MANUEL D'UTILISATION

GlasCraft
NE PROPOSER QUE L'EXCELLENCE

Probler P2

Pistolet de distribution

Pour une utilisation avec mousse et polyurée ininflammables.
Ne pas utiliser en atmosphère explosive.

Plage de pression d'entrée d'air 6,2 - 7,6 bars (0,62 - 0,76 MPa, 90 - 110 psi)
Pression de fluide statique maximale 241 bars (24,1 MPa, 3 500 psi)




Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement l'intégralité des avertissements et consignes figurant dans ce manuel. Conservez ces instructions.

Modèles :

GCP2RA
GCP2R0
GCP2R1
GCP2R2
GCP2R3
GCP2R4
GCP2R5



ti19826a

CE
CERTIFIÉ

GlasCraft
INTERNATIONAL
ENTREPRISE CERTIFIÉE
ISO 9001



Table des matières

Section 1 Installation

Avertissements	3
Introduction	7
Équipement standard	8
Assemblage de l'équipement	9

Section 2 Fonctionnement

Instructions de démarrage	11
---------------------------------	----

Section 3 Informations générales

Dessins d'assemblage	13
Entretien	15
Options	20

Section 4 Informations sur la garantie et les références

Garantie de Graco	26
Assistance technique	27
Pour votre référence	28

Avertissements

Les avertissements suivants sont relatifs à la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, l'entretien et la réparation de ce matériel. Le point d'exclamation est un avertissement général tandis que le symbole de danger fait référence aux risques associés à une procédure particulière. Consultez ces avertissements. D'autres avertissements spécifiques aux produits figurent aux paragraphes appropriés.

AVERTISSEMENT	
 	RISQUES RELATIFS AUX FLUIDES OU VAPEURS TOXIQUES Les fluides ou vapeurs toxiques peuvent causer des blessures graves, voire mortelles, en cas de projection dans les yeux ou sur la peau, ou en cas d'inhalation ou d'ingestion. <ul style="list-style-type: none">• Lisez toutes les fiches techniques de santé-sécurité (FTSS) pour prendre connaissance des risques spécifiques liés aux fluides que vous utilisez.• Stockez les fluides dangereux dans des récipients homologués et éliminez-les conformément à la réglementation en vigueur.• Portez toujours des gants imperméables lors de la pulvérisation ou du nettoyage de l'équipement.
	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE Il est impératif que le personnel porte un équipement de protection approprié quand il travaille, entretient ou se trouve dans la zone de fonctionnement de l'équipement afin d'éviter des blessures graves telles que des lésions oculaires, l'inhalation de vapeurs toxiques, des brûlures et une perte d'audition. Cet équipement comprend ce qui suit, mais ne s'y limite pas : <ul style="list-style-type: none">• Lunettes protectrices• Le port de vêtements de sécurité et d'un respirateur en fonction des recommandations du fabricant du produit ou du solvant• Gants• Casque antibruit
  	RISQUES D'INJECTION CUTANÉE Le fluide s'échappant à haute pression du pistolet, d'une fuite sur le flexible ou d'un composant défectueux risque de transpercer la peau. La blessure peut avoir l'aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure sérieuse pouvant entraîner une amputation. Consultez immédiatement un médecin pour une intervention chirurgicale. <ul style="list-style-type: none">• Ne pointez jamais le pistolet vers une personne ou vers une quelconque partie du corps.• Ne mettez pas la main devant la buse de projection.• N'essayez jamais d'arrêter ou de dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.• Fermez les vannes d'arrêt du matériau et coupez ou débranchez l'alimentation en air lorsque vous ne pulvérisez pas.• Suivez la Procédure de décompression de ce manuel à chaque interruption de la pulvérisation et avant tout nettoyage, vérification ou entretien de l'équipement.
	RISQUES DE BRÛLURE Les surfaces de l'appareil et le fluide chauffé peuvent devenir brûlants quand l'appareil fonctionne. Pour éviter toute brûlure grave, ne touchez ni le fluide ni l'équipement quand ils sont chauds. Attendez que l'équipement et le fluide soient complètement refroidis.

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

  	<h4>RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION</h4> <p>Des vapeurs inflammables sur le site, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, peuvent s'enflammer ou exploser. Afin d'empêcher tout risque d'incendie ou d'explosion :</p> <ul style="list-style-type: none">• N'utilisez l'équipement que dans des zones bien ventilées.• Supprimez toute source d'inflammation, telle que les veilleuses, cigarettes, lampes de poche et bâches plastique (risque d'électricité statique).• Veillez à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l'essence.• Ne branchez ni débranchez aucun cordon d'alimentation électrique, n'actionnez aucun commutateur marche-arrêt ou de lumière en présence d'émanations inflammables.• Raccordez à la terre tous les équipements du site.• N'utilisez que des flexibles mis à la terre.• Tenez fermement le pistolet contre la paroi d'un seau mis à la terre lors de la pulvérisation dans un seau.• Si vous remarquez la moindre étincelle d'électricité statique ou si vous ressentez une décharge électrique, arrêtez immédiatement le travail. N'utilisez pas le matériel tant que le problème n'a pas été identifié et résolu.• Gardez un extincteur opérationnel dans l'espace de travail.
	<h4>RISQUES RELATIFS À UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT</h4> <p>Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none">• N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou d'alcool.• Ne dépassez pas la pression de service maximum ou la température spécifiée de l'élément le plus faible du système. Consultez les Caractéristiques techniques de tous les manuels de l'appareil.• Utilisez des produits et solvants compatibles avec les pièces en contact avec le produit. Consultez les Caractéristiques techniques de tous les manuels de l'appareil. Lisez les avertissements du fabricant de produit et de solvant. Pour plus d'informations sur votre matériel, procurez-vous les fiches techniques de santé-sécurité (FTSS) auprès de votre distributeur ou revendeur.• Vérifiez quotidiennement l'équipement. Réparez ou remplacez immédiatement toutes les pièces usées ou endommagées uniquement par des pièces d'origine du fabricant.• Ne modifiez pas cet équipement.• Utilisez l'équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur.• Écartez les flexibles et câbles électriques des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.• Ne pliez pas ni ne cintrez trop les flexibles ni ne les utilisez pour tirer l'appareil.• Tenez les enfants et animaux à l'écart du site de travail.• Conformez-vous à toutes les règles de sécurité en vigueur.
	<h4>RISQUES RELATIFS AUX PIÈCES EN ALUMINIUM SOUS PRESSION</h4> <p>N'utilisez pas de trichloroéthane 1.1.1., de chlorure de méthylène ou d'autres solvants à base d'hydrocarbures halogénés, ni de fluides contenant de tels solvants dans l'équipement en aluminium sous pression. L'utilisation de ces produits peut déclencher une violente réaction chimique et une rupture de l'équipement ; ils peuvent également provoquer des blessures graves voire mortelles et des dommages au matériel.</p>

Risques liés aux isocyanates



Les produits de pulvérisation contenant des isocyanates engendrent des brumes, des vapeurs et des particules atomisées potentiellement nocives.

Lisez les avertissements du fabricant et la FTSS du produit pour prendre connaissance des risques spécifiques aux isocyanates.

Évitez l'inhalation des embruns, vapeurs et particules atomisées d'isocyanates en aérant suffisamment le site. S'il n'est pas suffisamment aéré, un respirateur à adduction d'air doit être fourni à toute personne se trouvant sur le site.

Pour éviter tout contact avec les isocyanates, toute personne se trouvant sur le site doit porter un équipement de protection individuelle approprié comprenant des gants, des bottes, des tabliers et des lunettes imperméables aux produits chimiques.



L'importance de la pellicule et le degré de cristallisation varient en fonction du mélange des isocyanates, de l'humidité et de la température.

Pour empêcher d'exposer les ISO à l'humidité :

- Utilisez toujours un réservoir étanche pourvu d'un dessiccateur monté sur la ventilation, ou une atmosphère d'azote. Ne stockez **jamais** les ISO dans un réservoir ouvert.
- Maintenez le réservoir de la pompe de lubrifiant ISO rempli de liquide de presse-étoupe (TSL) Graco, Réf. 206995. Le lubrifiant crée une barrière entre les ISO et l'atmosphère.
- Utilisez des flexibles étanches à l'humidité spécialement prévus pour les isocyanates, comme ceux fournis avec l'appareil.
- N'utilisez jamais de solvants recyclés car ils peuvent contenir de l'humidité. Gardez toujours les réservoirs de solvant fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- N'utilisez jamais de solvant d'un côté s'il a été contaminé par l'autre côté.
- Immobilisez toujours les pompes après un arrêt du système.
- Lors du remontage, lubrifiez toujours les parties filetées avec de l'huile pour pompe ISO, réf. 217374, ou avec de la graisse.

Inflammation spontanée du produit



Certains produits peuvent s'enflammer spontanément s'ils sont appliqués en couche trop épaisse. Lisez les avertissements et les fiches techniques de santé-sécurité du fabricant du produit.

Sensibilité des isocyanates à l'humidité

Les isocyanates (ISO) sont des catalyseurs utilisés dans les revêtements à deux composants : mousse et polyurée. Les ISO réagissent à l'humidité et forment de petits cristaux durs et abrasifs qui restent en suspension dans le fluide. Une pellicule finit par se former sur la surface et les ISO commencent à se gélifier, augmentant ainsi leur viscosité. Ces ISO partiellement durcis diminuent les performances et la durée de vie des pièces humidifiées.

Séparation des composants A et B

MISE EN GARDE

Pour empêcher toute contamination mutuelle des pièces de l'appareil en contact avec le produit, n'intervertissez jamais les pièces pour composant A (isocyanate) et composant B (résine). Le pistolet est expédié avec le côté A à gauche. Le collecteur de fluide, le passage de produit, l'ensemble de joint latéral, la cartouche à clapet antiretour et la chambre de mélange sont marqués sur le côté A.

Changement de produit

- En cas de changement de produit, rincez plusieurs fois l'équipement pour être sûr qu'il est parfaitement propre.
- Nettoyez toujours les crêpines d'entrée de fluide après un rinçage.
- Contrôlez la compatibilité chimique auprès du fabricant de votre produit.
- La plupart des produits utilisent les isocyanates du côté A mais certains les utilisent du côté B.
- Les époxys ont souvent des amines du côté B (durcisseur). Les polyurées ont souvent des amines du côté B (résine).

Résines de mousse avec agents gonflants de 245 fa

Les nouveaux agents gonflants s'écumeront à des températures supérieures à 33 °C (90 °F) s'ils ne sont pas sous pression, en particulier lorsqu'ils sont agités. Pour réduire l'effet moussant, minimisez le préchauffage dans un système de circulation.

Section 1 - Installation : Introduction

Introduction

Avant le fonctionnement, l'entretien ou la réparation de n'importe quel système **GlasCraft**, lisez et essayez de comprendre toute la documentation technique et de sécurité fournie avec les produits de **GlasCraft**. Si vous n'avez pas les manuels appropriés ou connexes et la documentation de sécurité pour votre système **GlasCraft**, contactez votre distributeur **GlasCraft**.

Dans cette publication technique et de sécurité de **GlasCraft**, les avis suivants seront fournis le cas échéant :



Informations sur la procédure en cours.



Indique une situation dangereuse qui peut causer la mort ou des blessures graves.

Les informations contenues dans ce document ne sont destinées qu'à indiquer les composants et leur utilisation type dans les conditions normales de travail. Chaque assemblage devrait être réalisé par un distributeur de **GlasCraft** ou monté à partir des instructions de montage de **GlasCraft** fournies.

Ce manuel fournit des informations pour le montage, le fonctionnement, l'entretien et la réparation de ce produit de **GlasCraft** tel qu'il est utilisé dans une configuration type. Bien qu'il établisse la liste des spécifications et des procédures standards, certains écarts peuvent être trouvés.

Afin de fournir à nos utilisateurs la technologie la plus moderne possible, nous cherchons constamment à améliorer les produits. Si un changement technologique survient après la mise d'un produit sur le marché, nous appliquerons cette technologie dans la production future et, si possible, le mettrons à la disposition des utilisateurs actuels comme modification, mise à jour ou supplément. Si vous trouvez une différence entre votre appareil et la documentation disponible, contactez votre distributeur de **GlasCraft** pour éliminer la différence.

L'étude minutieuse et l'utilisation continue de ce manuel fourniront une meilleure compréhension de l'équipement et des processus, résultant en un fonctionnement plus efficace, un entretien durable sans problème et un dépannage plus rapide et plus facile.

Section 1 - Installation : Équipement standard

Équipement standard	
Pièce Numéro	Description
GCP2RX	Pistolet Distributeur Probler P2
313213V	Manuel d'utilisation

Traductions	
Manuel n°	Langue
3A0472	Français
3A0473	Espagnol

Section 1 - Installation : Assemblage de l'équipement

Comment fonctionne le pistolet

La gâchette actionne une petite vanne dans la poignée du pistolet qui contrôle le débit d'air dans l'assemblage du piston. Lorsque vous appuyez sur la gâchette, l'air traverse la vanne vers l'avant du piston. La pression pneumatique force le piston vers l'arrière du pistolet, fermant simultanément l'air de purge et déplaçant la chambre de mélange à une position où les orifices de la chambre de mélange sont alignés avec les orifices des deux ensembles de joint d'étanchéité du bloc latéral et du clapet anti-retour.

 L'alignement approprié des orifices est déterminé par le réglage de l'écrou d'ajustement, situé sur le bloc de verrou du piston. Cet écrou de réglage détermine la durée de voyage du piston pneumatique et a été prétréglé en usine et ne devrait pas avoir besoin de réglage. (CONSULTEZ LA SECTION ENTRETIEN)

Les deux fluides (isocyanate et polyol) coulent alors à travers les vannes d'arrêt du matériau, les assemblages du joint d'étanchéité et du clapet anti-retour et dans la chambre de mélange. Les deux fluides se heurtent l'un contre l'autre et sortent de la chambre de mélange en un jet conique tourbillonnant.

Lorsque la gâchette est relâchée, la chambre de mélange retourne à sa position initiale et l'air de purge coule dans le boîtier de la chambre de mélange. Le joint torique de la buse frontale garde l'air de purge à l'intérieur de la tête du pistolet, ce qui force l'air à travers les orifices de la chambre de mélange créant ainsi une purge complète, totale et constante.

Cet air de purge continue de traverser la chambre de mélange jusqu'à ce que la valve d'arrêt coupe tout l'air du pistolet ou jusqu'à ce que la gâchette soit déclenchée à nouveau.

Verrouillage du piston


Verrouillez le piston chaque fois que vous arrêtez de pulvériser pour éviter un déclenchement accidentel.

Utilisez toujours le verrouillage du piston conjointement avec les vannes à tournant sphérique du fluide pour éviter tout déclenchement accidentel.




Lisez les avertissements, page 3.

Pour verrouiller le piston : appuyez sur le bouton et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois verrouillé, le pistolet ne sera pas actionné.



r_257826_313266_1_2b

Pour déverrouiller le piston : appuyez sur le bouton et tournez-le en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ressorte. Il y aura un interstice entre le bouton et le corps du pistolet.



r_257826_313266_1_1b

Consultez la page 19 pour le réglage ou l'installation du verrou du piston.

Chute de pression d'air

En cas de chute de la pression d'air, le pistolet continuera la pulvérisation. Pour arrêter le pistolet, procédez à l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le verrou du piston, consultez la section **Verrouillage du piston**.
- Fermez les vannes à tournant sphérique A et B.


Section 1 - Installation : Assemblage de l'équipement

Équipement de GlasCraft

Le flexible pneumatique est de 0,63 mm (1/4 po.) NPS

Les raccords JIC et SAE **N'ONT PAS** besoin d'utiliser le ruban adhésif PTFE.

Une fois les raccords fixés et serrés, référez-vous aux manuels du système pour les instructions initiales.



*Le raccord GC2394 est une pièce séparée qui peut avoir besoin d'être connectée au flexible d'air en premier, selon le raccord du flexible d'air, puis connectée au pistolet.


Installation de P2 sur un autre équipement

AVERTISSEMENT

Ne placez aucune partie du corps sur le chemin de la vaporisation du produit. Ne pointez pas le pistolet en direction d'un autre membre du personnel ou proche de lui. Ne regardez pas dans l'orifice de la chambre de mélange à aucun moment. À cause des produits dangereux utilisés dans cet appareil, il est recommandé que l'opérateur utilise un masque à oxygène, des lunettes, des vêtements protecteurs, et autre équipement de sécurité comme prescrit par la réglementation actuelle, les recommandations des fournisseurs de produits chimiques et les lois de la région où l'équipement est utilisé.

Si l'équipement d'origine ne nécessite pas l'utilisation d'un flexible non chauffé ou d'un flexible d'isolation, le P2 peut être installé directement sur le tuyau du matériau.

1. Enlevez les raccords du pistolet d'origine.
2. Enlevez les raccords pivotants des vannes à tournant sphérique. Les vannes à tournant sphérique font 0,32 cm (1/8 po.) NPT femelle. Enlevez le raccord pivotant de la vanne à tiroir d'air. La vanne à tiroir d'air fait 0,63 (1/4 po.) NPSM.



3. Installez les raccords d'origine dans les vannes à tournant sphérique.



Nous recommandons l'utilisation d'un adhésif frein-fillet non permanent sur les raccords filetés 0,32 cm (1/8 po.) NPT pour faire office de joint et pour empêcher les raccords de se tordre avec les mouvements du pistolet.

4. Installez le pistolet sur les flexibles d'origine.

AVERTISSEMENT

Décomprimez TOUT l'air et le fluide du système selon les instructions du fabricant.

Section 2 - Opération : Instructions de démarrage

 Consultez les manuels d'utilisateur spécifiques du système pour l'installation complète du système.

Liste de contrôle pré-opération

Vérifiez que tous les raccords sont serrés et les régulateurs d'air sont tournés à la « **pression zéro** ».

AVERTISSEMENT

Si l'air de purge doit être mis sur ARRÊT, LES DEUX VANNES D'ARRÊT DU MATERIAU DOIVENT ETRE TOURNÉES SUR LEUR POSITION « ARRÊT » ET LE PISTON VERROUILLÉ AVANT DE METTRE L'AIR DE PURGE SUR « ARRÊT » ! Ne pas suivre cette procédure pourrait provoquer l'enrobage de la tête du pistolet avec le produit mélangé.

Pour une bonne purge après utilisation, le commutateur d'air doit être laissé OUVERT pendant au moins 15 SECONDES après que la gâchette ait été relâchée.


Le flux de matériau dans la chambre de mélange est contrôlé par la position MARCHE ou ARRÊT des deux vannes d'arrêt.

 *Les deux vannes d'arrêt du produit doivent être ENTIÈREMENT OUVERTES et le piston DÉVERROUILLÉ pendant la distribution et doivent être COMPLÈTEMENT FERMÉES et le piston VERROUILLÉ pendant la réparation ou pendant des périodes d'arrêt prolongées.*

AVERTISSEMENT

LES DEUX VANNES D'ARRÊT DU MATERIAU DOIVENT ETRE TOURNÉES SUR LEUR POSITION « ARRÊT » ET LE FLUIDE DÉCOMPRESSÉ AVANT D'ENLEVER LES VIS DU BLOC LATÉRAL !!

Ne pas suivre cette procédure pourrait provoquer l'enrobage de la tête du pistolet avec le produit mélangé.



MARCHE

ARRÊT

ti19823a

Consultez les manuels du système pour les procédures de démarrage et d'arrêt.

Section 2 - Opération : Instructions de démarrage

Technique de pulvérisation

Opérez toujours en toute sécurité et suivez toutes les procédures de sécurité décrites.

Pour obtenir un jet de pulvérisation optimal pour chaque application, les chambres de mélange appropriées sont disponibles en sept tailles.

La chambre de mélange standard fournie avec votre pistolet sera appropriée pour toutes les applications, sauf pour les plus petites et les plus grandes.


Le temps de montée et de durcissement de la mousse varie selon la température du matériau et du substrat. Une température plus élevée du matériau ou du substrat augmentera le temps de montée et de durcissement ; des températures plus basses du matériau ou du substrat réduiront le temps de montée et de durcissement. Consultez les fiches de données de votre fabricant du produit chimique pour les températures de pulvérisation recommandées. Dans la plupart des cas, ces deux composants ne seront pas utilisés aux mêmes températures.

Des pressions et des températures plus élevées peuvent être utilisées pour augmenter la fragmentation du matériau, améliorer le mélange et accélérer le temps de montée. Avec des longueurs de flexible au-delà de 15,25 m (50 pi.), ou lorsque les viscosités du matériau sont élevées, des pressions plus élevées à la pompe de matériau peuvent être nécessaires.

L'assemblage du commutateur d'air du pistolet DOIT ÊTRE OUVERT (position en bas) avant la vaporisation pour fournir de l'air pour le fonctionnement de la gâchette et purger l'air lorsque le déclencheur est relâché.

Lors de la pulvérisation, la gâchette du pistolet peut être enclenchée en permanence, ou déclenchée à la fin de chaque course. Une couche lisse et uniforme est mieux réalisée en déplaçant le pistolet d'avant en arrière dans un mouvement lent, uniforme, chevauchant la course précédente d'environ 50 à 75 pour cent. NE VAPORISEZ PAS SUR DE LA MOUSSE QUI MONTE ! La distance idéale du pistolet à la surface est d'environ 45 à 60 cm (18 à 24 pouces). Assurez-vous de pointer le pistolet directement à la surface à pulvériser. Une pulvérisation formant un angle avec la surface provoquera une mousse plus dure et générera une surpulvérisation.

Section 3 - Informations générales : Pistolet distributeur GCP2RX P2



Section 3 - Informations générales : Liste de pièces GCP2XX P2

Réf.	Pièce No.	Description	Qté
1a✿	256459	VANNE À TOURNANT SPHÉRIQUE ISO	1
1b✿	256460	VANNE À TOURNANT SPHÉRIQUE POLY	1
2	GC2340	GÂCHETTE PROBLER	1
3	GC2341	RESSORT DE COMPRESSION	1
4	117634	RACCORD DE FLEXIBLE PIVOTANT	1
5	117635	RACCORD DE FLEXIBLE PIVOTANT	1
9*	15B772	0,63 MM (1/4 PO.) (FBE) FLEXIBLE PNEUMATIQUE 45 cm (18 po.)	1
7	248130	JOINT TORIQUE (QTÉ. 6)	1
8	GC0128	ASSEMBLAGE DE COMMUTATEUR D'AIR	1
10	GC0259	BILLE DE 0,63 MM (1/4 PO.) DE DIAMÈTRE	3
12	100846	RACCORD DE GRAISSAGE	1
13*	GC2394	RACCORD PIVOTANT	1
14	GC1898	PISTON PNEUMATIQUE DE 3,49 CM (1-3/8 PO.)	1
15	GC1899	PISTON PNEUMATIQUE DE 3,81 CM (1-1/2 PO.)	1
16	GC1900	ENTRETOISE DE CYLINDRE	1
17	GC1901	TAMPON DE VANNE	1
18	16N599	BLOC LATÉRAL D'ISO	1
19	16N600	BLOC LATÉRAL DE POLY	1
20	16P010	FILTRE DE CLAPET ANTI-RETOUR	2
21	GC2494	JOINT	2
22	GC2495	GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ	2
23	GC1914	CAPUCHON D'AIR	1
24	GC2499	POIGNÉE	1
25	GC1916	TÊTE DE PROBLER P2	1
27	GC1918	PISTON DE GÂCHETTE	1
29	GC1920	PRISE DE GÂCHETTE	1
30	GC1921	ANNEAU DE RETENUE	1
31 X	GC1922	RESSORT	3
32	GC1923	RESSORT	2
33 † X	GC2496	TAMIS FILTRANT, 40 MAILLES	2
34	GC2498	JOINT	2
35	248128	JOINT TORIQUE (QTÉ. 6)	4
36	248131	JOINT TORIQUE (QTÉ. 6)	1

Réf.	Réf.	Description	Qté
8b	106555	JOINT TORIQUE	2
8c	GC0126	TUBE DE COMMUTATEUR D'AIR	1
8d	GC0127	BOBINE DE COMMUTATEUR D'AIR	1

Réf.	Pièce No.	Description	Qté
37	C20988	JOINT TORIQUE	1
38	GC2056	JOINT TORIQUE	1
40	GC2057	JOINT TORIQUE	1
41	GC2058	JOINT TORIQUE	3
42	108833	JOINT TORIQUE	1
43	107563	JOINT TORIQUE	1
44	GC2059	JOINT TORIQUE	1
*	118665	GRAISSE AU LITHIUM À HAUTE ADHÉRENCE ET ÉTANCHE (113 G OU 4 OZ.)	1
*	117773	GRAISSE À FAIBLE VISCOSITÉ (85 G OU 3 OZ.)	1
*	117792	PISTOLET À GRAISSE (CARTOUCHE DE 85 G OU 3 OZ.)	1
45	C20207	JOINT TORIQUE	1
46	GC2060	JOINT TORIQUE	1
47	GC2079	VIS DE RÉGLAGE	1
48	GC2081	VIS DE RÉGLAGE	11
49*	GC2187	VIS MÉCANIQUE	2
51	15U395	ADAPTATEUR 0,32 CM (1/8 PO.) NPT	2
52	GC2237	VIS D'ÉPAULEMENT	1
53	GC2243	VIS DE RÉGLAGE	1
54	GC2248	VIS MÉCANIQUE	4
55	GC2241	VIS DE RÉGLAGE	2
56	258761	BLOC DE VERROU DE PISTON	1

Réf.	Réf.	Description	Qté
56a		CAPUCHON D'AIR	1
56b ♦		AXE D'ARRÊT	1
56c ♦		ARRÊT DE PISTON	1
56d ♦		RESSORT DE COMPRESSION	1
56e ♦		JOINT TORIQUE	1
56f		ÉCROU DE RÉGLAGE	1

* Non illustré.

† Filtre GC2497 de 100 mailles également disponible.

♦ Inclus dans le kit 258762.

X Disponible en kits en vrac. Consultez la page 21.

✿ Des poignées de rechange sont disponibles dans le kit 24W375.

Section 3 - Informations générales : Entretien

AVERTISSEMENT

Avant d'essayer d'effectuer tout entretien sur ce pistolet, libérez toutes les pressions d'air et du fluide !


- Pour libérer les pressions d'air et du fluide :
- Arrêtez toute l'alimentation en air du système, sauf l'air de déclenchement du pistolet.
- Déclenchez le pistolet jusqu'à ce que la pression du fluide soit libérée.
- Arrêtez l'air de déclenchement du pistolet au système.
- Arrêtez le doseur.
- Déclenchez le pistolet jusqu'à ce que toute la pression d'air de déclenchement ait été libérée.

Faites l'entretien du pistolet comme suit :

1. Vérifiez les joints d'étanchéité pour détecter des fuites (34) :

- Verrouillez le piston.
- Arrêtez l'air entrant dans le pistolet en fermant le commutateur d'air du pistolet.


Commutateur d'air



- Attendez approximativement 10 - 20 secondes, puis activez l'air d'entrée en ouvrant le commutateur d'air du pistolet.
- Répétez le processus deux ou trois fois.
- Si un matériau a été purgé à partir du pistolet, les joints d'étanchéité (34) ou le joint torique (35) ont des fuites.
- Éliminez les fuites en remplaçant les joints ou les joints toriques et en effectuant une nouvelle vérification.


2. Vérifiez les fuites sur les vannes de matériau, Réf. 256459 et 256460 :

- Arrêtez les deux vannes de matériau.



ti19825a

- Déverrouillez le piston.
- Déclenchez le pistolet plusieurs fois.
- Attendez approximativement 10-20 secondes.
- Déclenchez le pistolet plusieurs fois.
- Si le matériau additionnel est purgé, les vannes de matériau ont des fuites.
- Résorbez les fuites en desserrant la vis de réglage et en retirant la poignée rouge ou bleue. Tournez l'écrou de presse-garniture de la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre par tours de 1/8e jusqu'à ce que la fuite soit résorbée. Vérifiez de nouveau.



ti19008a

3. Vérifiez les blocs latéraux

- Coupez l'arrivée d'air au pistolet.

AVERTISSEMENT

Avant d'enlever les blocs latéraux, assurez-vous que les deux valves de matériau sont dans la position ARRÊT et déclenchez alors le pistolet plusieurs fois pour libérer la pression !


Si les vannes de matériau sont ouvertes au moment où les blocs latéraux sont enlevés, le pistolet deviendra rapidement enrobé d'uréthane !

AVERTISSEMENT


Dirigez le pistolet avec les blocs latéraux vers le bas, éloigné du personnel. Les pressions du fluide existantes peuvent être la cause de sortie de matériau des blocs latéraux avec une force considérable.

Section 3 - Informations générales : Entretien

- Enlevez les blocs latéraux en enlevant des vis.




- Examinez les côtés de la chambre de mélange pour des éraflures et/ou l'accumulation de matériau. Avec précaution, sans rayer les surfaces du joint d'étanchéité (latérales), enlevez tout matériau accumulé. Du dissolvant peut être utilisé pour enlever le matériau accumulé de la chambre, des blocs latéraux, etc. Gardez la chambre du pistolet inclinée vers la terre de sorte que le dissolvant ne retourne pas dans le pistolet. Certains solvants attaqueront des joints toriques sur l'axe de la chambre causant le gonflement et la détérioration des joints toriques.




- Placez de généreuses couches de graisse blanche au lithium de haute qualité (Réf. 117773) sur chaque côté du boîtier avant du pistolet et sur les joints d'étanchéité du bloc latéral.

- Utilisez une mèche de taille appropriée pour nettoyer le passage de sortie de la chambre de mélange. Utilisez une mèche de taille appropriée pour nettoyer les trous latéraux de l'orifice d'admission de la chambre de mélange en faisant attention pour ne pas rayer les surfaces polies de la chambre de mélange (référez-vous au diagramme de foret).



- Rassemblez les blocs latéraux et serrez les vis. La graisse devrait apparaître au bout de la chambre de mélange.



 *N'ouvrez PAS le commutateur d'air parce que ceci purgera la graisse du pistolet. La graisse doit rester dans le pistolet durant la nuit.*


Section 3 - Informations générales : Entretien

Arrêt quotidien

Pour les utilisateurs expérimentés

Une fois que vous avez utilisé le pistolet avec un produit et un système, et que vous êtes à l'aise avec les techniques sur la façon dont toutes les variables influencent vos opérations et exigences d'entretien, des exigences d'entretien quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles peuvent être déterminées pour convenir à votre opération.


1. Arrêtez les vannes à tournant sphérique et désactivez le pistolet 5 - 6 fois pour purger la pression résiduelle.




2. Verrouillez le piston.

3. Percez le bec du tampon de la chambre avec une mèche de taille appropriée pour l'insertion (voir diagramme de foret).
4. Tirez la vanne à glissière à mi-chemin en arrière à la limite la purge d'air.

Commutateur d'air




5. Utilisez le pistolet à graisse (Réf. 117792) pour injecter de la graisse au lithium blanche (Réf. 117773) dans le raccord de graissage jusqu'à ce qu'une légère brume de graisse soit purgée par le bec. Coupez la purge d'air.



Raccord de graissage

6. Enlevez le capuchon d'air et mettez-le de côté. Si le trempage dans du solvant est requis, enlevez le joint torique avant le trempage.
7. Enlevez le tampon du bec et imbibez-le dans le solvant jusqu'à la prochaine utilisation.



Démarrage quotidien

8. Nettoyez le tampon du bec. Veillez à ce que les plaques de façade et du bas soient propres. Percez le bec alésé au dehors avec une mèche de taille appropriée au bec (voir diagramme de foret).
9. Nettoyez l'alésage intérieur de la chambre. Percez l'alésage d'entrée de la chambre selon vos besoins.
10. Installez le tampon du bec.
11. Installez le capuchon d'air au dessus de la chambre. Serrez fortement avec les doigts jusqu'à ce que le capuchon touche le fond. Finissez de serrer avec une clé de 1,2 cm (1/2 po.). Cela ne nécessite pas un couplage élevé. Un serrage excessif peut endommager la chambre.

Section 3 - Informations générales : Entretien

 Consultez les manuels d'utilisateur spécifiques du système pour l'installation complète du système.

Procédure de remplacement de pièces

AVERTISSEMENT

Avant d'essayer d'exécuter tout entretien sur ce pistolet OU avant d'enlever les blocs latéraux, assurez-vous que les deux vannes de matériau du pistolet soient en position fermée et déclenchez-le plusieurs fois pour décompresser le fluide dans le pistolet !

Si les vannes de matériau sont ouvertes lorsque les blocs latéraux sont enlevés, le pistolet deviendra rapidement enrobé d'uréthane !

1. Lisez chaque procédé entièrement avant le démarrage et référez-vous aux illustrations autant que nécessaire.
2. Rincez et nettoyez toutes les chambres et passages au fur et à mesure qu'ils deviennent accessibles.
3. Nettoyez toutes les pièces avant de les assembler.
4. Remplacez tous les joints toriques et les joints d'étanchéité par de nouvelles pièces du kit approprié.
5. Inspectez toutes les pièces pour déceler si elles sont usées ou endommagées et remplacez-les si besoin par de nouvelles *pièces de rechange authentiques de GlasCraft comme prescrit par votre distributeur agréé de GlasCraft*.
6. Inspectez tous les filetages pour usure ou détérioration et remplacez-les si nécessaire.
7. Serrez toutes les pièces filetées solidement, mais pas excessivement, lors de l'assemblage.
8. Lubrifiez légèrement tous les joints toriques et filetages avec de la graisse (Réf. 118665).
9. Examinez tous les ressorts pour assurer la résilience. Ils devraient retourner rapidement à leur longueur originale (nouvelle).

Entretien de routine

AVERTISSEMENT

Avant d'essayer d'exécuter tout entretien sur ce pistolet OU avant d'enlever les blocs latéraux, assurez-vous que les deux vannes de matériau du pistolet soient entièrement en position ARRÊT et déclenchez plusieurs fois le pistolet pour décompresser le fluide dans le pistolet !

Si les vannes de matériau sont ouvertes lorsque les blocs latéraux sont enlevés, le pistolet deviendra rapidement enrobé d'uréthane !

Il est recommandé que l'entretien suivant soit effectué quotidiennement.

1. Nettoyez le pistolet à l'aide d'une brosse et d'un solvant propre approprié.
2. Inspectez les joints d'étanchéité des blocs latéraux pour vous assurer qu'ils sont propres et sans éraflures, entailles ou matériau étranger. Nettoyez-les ou remplacez-les selon le cas.
3. Enlevez, nettoyez ou remplacez le tamis filtrant.
4. Maintenez un niveau des stocks raisonnable d'articles d'« usure » tels que des joints d'étanchéité et des joints toriques. (Référez-vous aux Kits de pièces d'entretien et de réparation énumérés à la section Pièces et Illustrations).

5. Graissez le pistolet tous les jours pour empêcher les 2 composants de sécher et pour maintenir les passages de produit propres. L'air de purge fait passer la brume de graisse par la chambre à air et les ports d'impact puis par la buse de la chambre de mélange, lubrifiant ainsi toutes les surfaces. Utilisez la graisse Réf. 117773.

Section 3 - Informations générales : Entretien


Procédure d'installation et de réglage du verrou du piston

Le jet du piston du pistolet P2 est réglé en usine de manière standard et ne devrait pas exiger de réglage. Le jet du piston fait référence à la distance à laquelle le piston part en arrière quand le pistolet est actionné.


Un bon ajustement du jet aligne les ports latéraux de la chambre de mélange avec le port traversant du joint du bloc latéral.

Déterminez si le jet du piston est correct :


1. Suivez toujours la **procédure de décompression** de la page 15 et débranchez les flexibles de matériau du pistolet.
2. Tournez les vannes à tournant sphérique de matériau à la position ARRÊT.



3. Vérifiez que le capuchon de verrouillage du piston a été serré et entièrement fileté dans le pistolet.
4. Enlevez les blocs latéraux.



5. Enlevez un des boîtiers du joint d'étanchéité du bloc latéral, à partir du bloc latéral. Laissez le joint (34) dans le boîtier et rincez avec un solvant approprié.



ti21614a

6. Placez le boîtier du joint d'étanchéité latéral dans la tête de pistolet de sorte que la face du joint d'étanchéité se positionne contre la chambre de mélange.

AVERTISSEMENT

Si les vannes de matériau sont ouvertes lorsque les blocs latéraux sont enlevés, le pistolet deviendra rapidement enrobé d'uréthane !

7. Activez l'alimentation en air de la gâchette du pistolet, puis déclenchez le pistolet.



L'air de purge ne sera pas coupé avec le bloc latéral enlevé.

8. Si le port d'impact n'est pas entièrement visible à travers le boîtier du joint d'étanchéité latéral, fermez l'alimentation en air de la gâchette et déclenchez le pistolet pour libérer la pression. Employez une clé plate de 1,43 cm (9/16 po.) pour ajuster l'écrou d'ajustement dans la direction appropriée. Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce qu'il soit ajusté correctement.

9. Si le port d'impact sur la chambre de mélange est entièrement visible à travers le boîtier du joint d'étanchéité latéral (soit au centre soit légèrement en avant), l'écrou de réglage du verrou du piston est correctement aligné.



Un adhésif frein-filet non permanent peut être appliqué à l'écrou d'ajustement au besoin.

10. Remontez le pistolet.

Avant chaque utilisation : vérifiez que le bloc du verrou du piston est installé et fonctionne correctement.

- Verrouillez le piston.
- Pressurisez le système à la pression de service.
- Ouvrez les vannes à tournant sphérique du matériau.
- Dirigez le pistolet dans une direction sûre et déclenchez le pistolet. Aucun matériau ne devrait sortir du bout du pistolet.
- NE L'UTILISEZ PAS S'IL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT.

Section 3 - Informations générales : Options

Équipement en option	
Pièce	Description
GC1938	Kit de vaporisation plate
GC1952	Bec de gicleur de jet (0,059 de diamètre intérieur)
GC1953	Bec de gicleur de jet (0,070 de diamètre intérieur)
GC1954	Adaptateur de remplissage
GC1892	* Kit de conversion P2 Elite

* Pression de service maximum de 220 bars (22 MPa, 3 200 psi)

GC1892		
Pièce	Description	Qté
GC0024	BOUCHON DE TUYAU	3
GC0275	RACCORD	1
GC0490	COUDE	1
GC0502	RACCORD	1
GC0712	COUDE	2
GC1842	VANNE À TOURNANT SPHÉRIQUE	1
GC1880	TETE P2-ELITE	1
GC1881	BLOC LATÉRAL DE POLY	1
GC1882	BLOC LATÉRAL D'ISO	1
GC1883	ENTRETOISE DE PISTON	1
GC1884	PLAQUE DE MONTAGE	1
GC1885	ADAPTATEUR PIVOTANT	1
GC1886	FLEXIBLE	1
GC1887	FLEXIBLE	1
GC2212	RACCORD	3
GC2244	VIS DE RÉGLAGE	1
GC2334	RACCORD	3
GC2337	VANNE À TOURNANT SPHÉRIQUE	2
313266	MANUEL D'UTILISATION	1

Section 3 - Informations générales : Options

Kits d'entretien et de réparation

GC1946, Kit de joint d'étanchéité latéral		
Pièce	Description	Qté
GC2498	Joint d'étanchéité latéral SST	2
111450	Joint torique	2

Kit de matériel GC1947 00-03		
Pièce	Description	Qté
249112	Mèche	1
GC0069	Mèche	1
246629	Mèche	1
246630	Mèche	1
GC0083	Mèche	1
GC2394	Raccord	1
GC2212	Raccord	1
GC2334	Raccord	1
GC0086	Tournevis à bille de 0,48 cm (3/16 po.)	1
GC0087	Tournevis à bille de 3,9 mm (5/32 po.)	1
117661	Étau à broche	1
GC2496	Tamis filtrant	2
246628	Mèche	1
246627	Mèche	1
246625	Mèche	1
117517	Joint torique	1
248128	Joint torique	6

Kit de matériel GC1948 - AA		
Pièce	Description	Qté
248891	Mèche	1
276984	Mèche	1
GC0086	Vis à tête ronde	1
GC0087	Vis à tête ronde	1
117661	Goupille d'étau	1
GC2496	Tamis du filtre	2
111450	Joint torique	2
117517	Joint torique	1

258762, Kit de réparation de verrou de piston		
Pièce	Description	Qté
	Axe d'arrêt	1
	Arrêt de piston	1
	Ressort de compression	1
	Joint torique	1

Kits en vrac

24R894, Kit de tamis de filtre 40 mailles			
Réf.	Pièce	Description	Qté
33	GC2496	Tamis de filtre, 40 mailles	10

24R895, Kit de tamis de filtre 100 mailles			
Réf.	Pièce	Description	Qté
(33)	GC2497	Tamis de filtre, 100 mailles	10

24R896, Kit de ressorts			
Réf.	Pièce	Description	Qté
31	GC1922	Ressort	12

Protège-pistolet

244914 Protège-pistolet

Protège le pistolet des salissures pendant la pulvérisation. Pack de 10.

Lubrifiant pour réparation du pistolet

248279, 113 grammes (4 oz) [10]

Lubrifiant à base de lithium, ultra-adhésif, résistant à l'eau. Fiche technique santé-sécurité (FTSS) disponible sur www.graco.com.

Cartouche de graisse pour arrêt du pistolet

Cartouche 248280, 85 grammes (3 oz) [10]

Graisse peu visqueuse de formule spéciale circulant facilement dans les passages du pistolet, pour empêcher les 2 composants de sécher et pour maintenir les passages produits propres.


Section 3 - Informations générales : Options

Kits d'entretien et de réparation

Réf.	GC1937, Kit de réparation standard		
	Pièce	Description	Qté
6	113137	Joint torique	2
7	248130	Joint torique (Qté 6)	2
8b	106555	Joint torique	2
35	248128	Joint torique (Qté 6)	4
36	248131	Joint torique (Qté 6)	1
37	C20988	Joint torique	1
38	GC2056	Joint torique	1
40	GC2057	Joint torique	1
41	GC2058	Joint torique	3
42	108833	Joint torique	1
43	107563	Joint torique	1
44	GC2059	Joint torique	1
45	C20207	Joint torique	1
46	GC2060	Joint torique	1

Réf.	GC1950, Kit de réparation Premium		
	Pièce	Description	Qté
6	113137	Joint torique	2
7	248130	Joint torique (Qté 6)	2
8b	111316	Joint torique	2
35	248128	Joint torique (Qté 6)	4
36	248131	Joint torique (Qté 6)	1
37	GC1931	Joint torique	1
38	111516	Joint torique	1
40	118594	Joint torique	1
41	GC1932	Joint torique	3
42	GC1933	Joint torique	1
43	GC1934	Joint torique	1
44	GC1935	Joint torique	1
45	GC1936	Joint torique	1
46	117610	Joint torique	1

Guide de montage du kit complet de joints toriques



Section 3 - Informations générales : Options

Chambre de mélange circulaire	Bec de chambre de mélange Mèche de nettoyage	Chambre de mélange Mèche de nettoyage de trou
GC250A	248891	0,033
GC2500	GC0083	0,049
GC2501	249112	0,057
GC2502	GC0069	0,071
GC2503	246625	0,086
GC2504	246624	0,094
GC2505	246623	0,116


ÉTAU À BROCHE DE FORET 117661

Courts			
Réf.	Code FAN	Largeur du jet mm (po.)	Diamètre de l'orifice
GC2573	215		0,38 mm (0,015 po.)
GC2575	217		0,43 mm (0,017 po.)
GC2578	221		0,53 mm (0,021 po.)
GC2582	223		0,58 mm (0,023 po.)
GC2589	231		0,78 mm (0,031 po.)
GC2592	235		0,88 mm (0,035 po.)
GC2623	411		0,28 mm (0,011 po.)
GC2624	413		0,33 mm (0,013 po.)
GC2574	415		0,38 mm (0,015 po.)
GC2576	417		0,43 mm (0,017 po.)
GC2625	419		0,48 mm (0,019 po.)
GC2579	421		0,53 mm (0,021 po.)
GC2583	423		0,58 mm (0,023 po.)
GC2626	425		0,63 mm (0,025 po.)
GC2586	427		0,68 mm (0,027 po.)
GC2590	431		0,78 mm (0,031 po.)
GC2593	435		0,88 mm (0,035 po.)
GC2595	439		0,99 mm (0,039 po.)
GC2627	511		0,28 mm (0,011 po.)
GC2628	513		0,33 mm (0,013 po.)
GC2629	515		0,38 mm (0,015 po.)
GC2577	517		0,43 mm (0,017 po.)
GC2630	519		0,48 mm (0,019 po.)
GC2580	521		0,53 mm (0,021 po.)
GC2584	523		0,58 mm (0,023 po.)
GC2631	525		0,63 mm (0,025 po.)
GC2587	527		0,68 mm (0,027 po.)
GC2591	531		0,78 mm (0,031 po.)
GC2594	535		0,88 mm (0,035 po.)
GC2596	539		0,99 mm (0,039 po.)
GC2632	611		0,28 mm (0,011 po.)
GC2633	613		0,33 mm (0,013 po.)
GC2634	615		0,38 mm (0,015 po.)
GC2635	617		0,43 mm (0,017 po.)
GC2636	619		0,48 mm (0,019 po.)
GC2637	621		0,53 mm (0,021 po.)
GC2638	623		0,58 mm (0,023 po.)
GC2639	625		0,63 mm (0,025 po.)
GC2640	627		0,68 mm (0,027 po.)
GC2641	711		0,28 mm (0,011 po.)
GC2642	713		0,33 mm (0,013 po.)
GC2643	715		0,38 mm (0,015 po.)
GC2644	717		0,43 mm (0,017 po.)
GC2645	719		0,48 mm (0,019 po.)
GC2646	721		0,53 mm (0,021 po.)
GC2585	723		0,58 mm (0,023 po.)
GC2647	725		0,63 mm (0,025 po.)
GC2648	727		0,68 mm (0,027 po.)

Longs			
Réf.	Code FAN	Largeur du jet mm (po.)	Orifice Diamètre
GC2599	351	152,4 - 203,2 (6 - 8)	1,29 mm (0,051 po.)
GC2600	451		1,29 mm (0,051 po.)
GC2604	461	203,2 - 254 (8-10)	1,54 mm (0,061 po.)
GC2607	471		1,80 mm (0,071 po.)
GC2597	543		1,09 mm (0,043 po.)
GC2601	551	254 - 304,8 (10 - 12)	1,29 mm (0,051 po.)
GC2605	561		1,54 mm (0,061 po.)
GC2608	571		1,80 mm (0,071 po.)
GC2606	661	304,8-355,6 (12-14)	1,54 mm (0,061 po.)
GC2602	751	355,6-406,4 (14-16)	1,29 mm (0,051 po.)

Joints d'entretoises


Utilisez uniquement les joints d'entretoise bruns série C avec les buses de pulvérisation série B ; dans le cas contraire, le produit risque de produire des bouchons.

Joints d'entretoises série C (bruns)	
Courts	Longs
À utiliser avec les buses de la référence LPA2-147-1525 à la référence LPA2-147-3850	À utiliser avec les buses de la référence LPA2-147-4325 à la référence LPA2-147-7250
GC2335	16V976
23564-00	16V972
23572-00	16V973
LPA2-121G	16V974
LPA2-124S	16V975
	

1 : Joint d'entretoise de buse (série C)
2 : Buse de pulvérisation (série B)

Section 3 - Informations générales : Options

Options de vaporisateur P2




Options de vaporisateur P2		
Réf.	Pièce	Description
A	GC1916	Tête de pistolet
B	GC250X	Corps de la chambre de mélange
C	GC251X	Tampon de la chambre de mélange
D	117517	Joint torique
E	GC1914	Buse frontale
J	GC1954	Capuchon de remplissage
K *		Tuyauterie, 0,63 cm (1/4 po.) ID
M	GC1952 GC1953	Bec de jet
N	GC2335 16V976	Joint
P	GC0257	Écrou de serrage
R	GC1926	Adaptateur de jet plat

* S'achète localement.

Section 3 - Informations générales : Options

Kit de mélangeur statique GC1956



Kit de mélangeur statique GC1956

Numéro de pièce	Description	Qté
GC2335 16V976	Joint d'étanchéité de bec de fluide	1
GC0257	Écrou de bec	1
GC0331	Raccord de prise	1
GC0480	Élément de mélange en spirale	1
117517	Joint torique	1
GC1955	Adaptateur de mélangeur statique	1

Accessoires

Kit avec poignée de pistolet

17G542	Pack de 10
17G543	Pack de 50
17G544	Pack de 100

Kit avec poignée de paume

17G545	Pack de 10
17G546	Pack de 50
17G547	Pack de 100

Garantie standard de Graco

Graco garantit que tout l'équipement mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant son nom est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l'acheteur et utilisateur initial. Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de l'équipement jugée défectueuse par Graco. Cette garantie s'applique uniquement si l'équipement est installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.

Cette garantie ne couvre pas, et Graco ne sera pas tenue responsable d'une détérioration générale, ou de tout autre dysfonctionnement, dommage ou usure dû à une installation défectueuse, une mauvaise application, de l'abrasion, de la corrosion, une maintenance inadéquate ou incorrecte, de la négligence, un accident, une manipulation, ou une substitution par des pièces de composants ne portant pas la marque Graco. Graco ne saurait être tenue responsable en cas de dysfonctionnement, dommage ou usure dû à l'incompatibilité de l'équipement de Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco ou encore dus à un défaut de conception, de fabrication, d'installation, de fonctionnement ou d'entretien de structures, d'accessoires, d'équipements ou de matériaux non fournis par Graco.

Cette garantie s'applique à condition que l'équipement objet de la réclamation soit retourné en port payé à un distributeur de Graco agréé pour la vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu, Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. L'équipement sera retourné à l'acheteur d'origine en port payé. Si l'inspection de l'équipement ne révèle aucun défaut de matériel ou de fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le coût des pièces, de la main-d'œuvre et du transport.

CETTE GARANTIE EST UNE GARANTIE EXCLUSIVE ET TEMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, UNE GARANTIE MARCHANDE OU UNE GARANTIE DE FINALITÉ PARTICULIÈRE.

La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l'acheteur pour toute violation de la garantie seront telles que définies ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (pour, la liste n'ayant aucun caractère exhaustif, dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte de marché, dommages corporels ou matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible. Toute action faisant appel à la garantie doit être intentée dans les deux (2) ans à compter de la date de vente.

GRACO NE GARANTIT PAS ET REFUSE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EN RAPPORT AVEC LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU COMPOSANTS VENDUS MAIS NON FABRIQUÉS PAR GRACO. Ces articles vendus, mais non fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques, commutateurs, flexibles, etc.) sont couverts par la garantie, s'il en existe une, de leur fabricant. Graco fournira à l'acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation faisant appel à ces garanties.

En aucun cas, Graco ne sera tenue responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs résultant de la fourniture par Graco de l'équipement présenté ici ou de la fourniture, de la performance, ou de l'utilisation de produits ou d'autres biens vendus par les présentes, que ce soit en raison d'une violation de contrat, d'une violation de la garantie, d'une négligence de Graco, ou autrement.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS / À L'INTENTION DES CLIENTS CANADIENS DE GRACO

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informations Graco

Pour en savoir plus sur les derniers produits de Graco, consultez le site www.graco.com.

Pour toutes les informations concernant les brevets, consultez la page www.graco.com/patents.

POUR COMMANDER, contactez votre distributeur Graco ou appelez pour identifier votre distributeur le plus proche.
Téléphone : +1 612-623-6921 ou n° vert : +1 800-328-0211 Télécopie : 612-378-3505

Assistance technique

Merci d'avoir choisi l'équipement de pulvérisation de GlasCraft

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance technique, contactez votre distributeur d'usine autorisé de GlasCraft.

Distributeur : _____

Téléphone : _____

Représentant : _____

Pour tous les problèmes que votre distributeur ne peut pas résoudre, le Service technique de Glascraft est toujours disponible pour vous aider avec le fonctionnement de votre équipement de pulvérisation. Afin d'aider nos représentants techniques à traiter plus rapidement votre appel et à mieux répondre à vos questions, veuillez préparer les renseignements suivants lorsque vous téléphonez à GlasCraft.

*** Si vos questions ne sont pas urgentes, vous pouvez envoyer par courrier électronique votre demande à service@glascraft.com**

Pour les systèmes pneumatiques :

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Taille du compresseur pneumatique : _____

LCM générés : _____

Type de pistolet de pulvérisation : _____

Pression au système :

Numéro de série : _____

Hydraulique _____ Pneumatique _____

Votre équipement est-il :

Pression dynamique du fluide :

Monophasé : _____ Triphasé : _____

ISO _____ POLY _____

Quelle est la tension entrante
à votre équipement : _____

Taille de la chambre du pistolet
de pulvérisation : _____

Réglage de température ISO : _____

Matériel en cours
de pulvérisation : _____

Réglage de température POLY : _____

Viscosité : ISO _____ POLY _____

Configuration de la température
du FLEXIBLE : _____

Température approximative
du matériau : _____

Pour votre référence



Date d'achat _____

Distributeur _____

Contact _____

Téléphone _____

Courrier _____

électronique _____

GlasCraft fabrique une ligne complète de mousse de polyuréthane et des systèmes de vaporisation de revêtement en polyurée.

Si votre application est en usine ou un prestataire de terrain - GlasCraft a un système complet pour répondre à vos besoins.

GUARDIAN - PNEUMATIQUE / ÉQUIPEMENT DES SÉRIES A5 & A6

- . 6 000 OU 12 000 WATTS DE CHALEUR
- . 1 600, 2 200, OU 3 000 RÉGLAGES DE PRESSION DISPONIBLES

SYSTÈMES À ALIMENTATION HYDRAULIQUE MH, MH II & MH III

- . PRODUCTION JUSQU'À 20 KG (45 LIVRES) / MINUTE
- . PERFORMANCE ET FIABILITÉ EXCELLENTES

GUARDIAN MMH - SYSTÈMES HYDRAULIQUES MODULAIRES MOBILES

- . SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS POUR TOUT TYPE DE DOSEURS
- . ASSURE UNE UTILISATION COMPLÈTE DE LA SURFACE AU SOL DANS LE DOSEUR MOBILE

PISTOLET DE PULVÉRISATION PROBLER P2

- . MÉLANGE D'IMPACT / PURGE PNEUMATIQUE
- . BEC FACULTATIF POUR LA VAPORISATION DES CLOISONS PLÂTRÉES, PAR APPLICATION DE JET PAR ARROSAGE ET GICLAGE

Pour plus d'informations concernant ces produits GlasCraft, contactez votre distributeur local agréé de Graco ou visitez www.graco.com

Remarques

Qualité et performance...

GLASCRAFT
AUTHENTIQUE



www.glascraft.com

3A0472Z
FR

Instructions d'origine.
This manual contains French.
Révisé en janvier 2017

UNE ENTREPRISE **GRACO**

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES
P.O. BOX 1441
MINNEAPOLIS MN 55440-1441
EUA

Téléphone	+1 612 623-6921
Numéro vert	+1 800 328-0211
Télécopie	+1 612 378-3505