

TEGERA® 84501

Disposable glove, 0.10 mm nitrile, extra fingertip grip, non powder, Cat. III, blue, approved for handling foodstuffs, latex-free, for precision work



EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKT



EN ISO 374-5:2016

VIRUS



SIZE RANGE (EU) 7, 8, 9, 10, 11

EU-TYPE EXAMINATION 0493 Centxebel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

100 PIECES

CE 0120

TEST ACCORDING TO EN ISO 374-1:2016/ EN 374-4:2013

Tested chemical	Permeation level	Degradation %
J: N-HEPTANE (CAS NUMBER 142-85-5)	3	38,8
K: SODIUM HYDROXIDE 40% (CAS NUMBER 1310-73-2)	6	-6,8
T: FORMALDEHYDE 37% (CAS NUMBER 50-00-0)	6	23,7



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY III
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION



Declaration of Conformity
www.ejendals.com/conformity

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

Warning! This product is designed to provide protection specified in EN 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to hazardous chemicals or other high risk situations. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc.

EN ISO 374-1:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks, EN ISO 374-1:2016. Definition of breakthrough time through the glove palm (Lugm/cm²/min). Type A > level 1 for 6 chemicals, Type B > level 2 for 3 chemicals, Type C > level 1 for 1 chemical.

Minimum break-through times (min)

1	2	3	4	5	6
>10	>30	>60	>120	>240	>480

ABDEGHJKLPST
KJLPST

A: Methanol
B: Acetone
C: Acetonitril
D: Dichloromethane
E: Carbon disulfide
F: Toluene
G: Diethylamine
H: Tetrahydrofuran
I: Ethyl acetate
J: n-Heptane
K: Sodium hydroxide 40%
L: Sulfuric acid 96%
M: Nitric acid 65%
N: Acetic acid 50%
O: Ammoniumhydroxide 25%
P: Hydrogen peroxide 30%
Q: Tetrahydrofuran
R: Hydrofluoric acid 40%
S: Formaldehyde 37%
T: Formaldehyde 37%

Warning: EN ISO 374-1:2016 This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace or the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use as the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by contact with the chemical, etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider when choosing chemical resistant gloves. Before use inspect the gloves for any defect or imperfections. For single use only. Degradation is the percentage change in puncture resistance measured after continuous contact with the challenge chemical. EN 374-4:2013

EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 5: Terminology and performance requirements for microorganism risks.

Warning: EN ISO 374-5:2016 The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.



VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES
EN 16523-1:2015: Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact.



SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004.
Contact Ejendals for more information.

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. The usage time should never exceed 8h (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.

DISPOSAL: Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislation.

ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity risks. For more information contact Ejendals.



BRUKSANVISNING - KATEGORI III
SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIC PRODUKTINFORMATION



Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.
FÖRKLÄRNING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMUMVÄRDE FÖR ANGIVEN EGENSKAP FARA
X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN
Varning! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid exponering för farliga kemikalier och andra riskfyllda situationer. Skyddsnivåerna gäller för användning i produkt och kan påverkas av den påstådda exponeringen för användning i en nöting, hög luftfukt, temperatur, degradation etc.

EN ISO 374-1:2016 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda, EN ISO 374-1:2016. Definition for penetration time through the glove palm (Lugm/cm²/min). Type A > level 2 for 6 chemicals, Type B > level 2 for 3 chemicals, Type C > level 1 for 1 chemical.

Minimum break-through times (min)

1	2	3	4	5	6
>10	>30	>60	>120	>240	>480

ABDEGHJKLPST
KJLPST

A: Methanol
B: Acetone
C: Acetonitril
D: Dichloromethane
E: Carbon disulfide
F: Toluene
G: Diethylamine
H: Tetrahydrofuran
I: Ethyl acetate
J: n-Heptane
K: Sodium hydroxide 40%
L: Sulfuric acid 96%
M: Salpetersyra 65%
N: Nitrylsyra 99%
O: Ammoniumhydroxide 25%
P: Väteperoxid 30%
Q: Fluorvätergas 40%
R: Tetrahydrofuran
S: Etylacetat
T: Formaldehyd 37%

EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer.
Varning: EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.



VIRUS / EJ TESTADE MOT VIRUS
EN 16523-1:2015: Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact.



LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Kontakta Ejendals för ytterligare information.
EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test taktilitet/finger känsla: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 in inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimörteringsarbetet. Där finns också uppgift om smidighet (taktila förhållanden) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄRNING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Användningstid för kemikalieskyddshandskar ska inte överstiga 8 h (095) Visa kemikalier har kortare permeationstid än 8 h). Kontakta Ejendals för ytterligare information.
HÅLLBARHET: Egenskaper hos materialet som används i den här produkten gör att produkten livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Kemikalieskyddshandskar är inte ämnade att tvättas/ återanvändas.
AVFALL: Handskar som kontaminerats tas om hand enligt lokala regler och rutiner.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.



KÄYTTÖOHJEET - KATEGORIA III
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA



Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
KULUVAHMERKIKSEN SELITYS 0 = Aikataa suojatuskyky vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly käsineiden rakenteen tai materiaalin testaukseen.
Varoitus! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016/425:n mukaisen suojan alla esitellyillä yksityiskohtaisilla suojatutkimustuloksilla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojaimen käyttö ei voi taata täydellistä suojaa ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta altistuttaessa vaarallisille kemikaaleille tai muille vaarallisille tilanteille. Suojatuskykytestit ilmaisevat uusien käsineiden suojatuskykyä, eivät ne kuvasta suojaimen todellista suojatavoitusta työpaikalla jatkuvasta suojatavoituksesta. Suojatavoitusta jatkuvasta suojatavoituksesta, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne.

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test taktilitet/finger känsla: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 in inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimörteringsarbetet. Där finns också uppgift om smidighet (taktila förhållanden) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄRNING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Användningstid för kemikalieskyddshandskar ska inte överstiga 8 h (095) Visa kemikalier har kortare permeationstid än 8 h). Kontakta Ejendals för ytterligare information.
HÅLLBARHET: Egenskaper hos materialet som används i den här produkten gör att produkten livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Kemikalieskyddshandskar är inte ämnade att tvättas/ återanvändas.
AVFALL: Handskar som kontaminerats tas om hand enligt lokala regler och rutiner.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.



KÄYTTÖOHJEET - KATEGORIA III
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA



EN ISO 374-1:2016 Vaarallista kemikaaleilla ja mikro-organismita suojaavat käsineet, osa 1: Terminologia ja suojatavoitukset
TYPE A & C
Kemikaalien läpäisyraja >30 minuuttia annosta kuten Tyyppi A & taso 2 huuleille kemikaaleille, Tyyppi B > taso 2 kolmelle kemikaaleille, Tyyppi C > taso 1 yhdelle kemikaaleille.

ABDEGHJKLPST
KJLPST

Läpäisyraja
Minimi läpäisyraja (min)

1	2	3	4	5	6
>10	>30	>60	>120	>240	>480

A: Methanol
B: Acetone
C: Acetonitril
D: Dichloromethane
E: Carbon disulfide
F: Toluene
G: Diethylamine
H: Tetrahydrofuran
I: Ethylacetate
J: n-Heptane
K: Sodium hydroxide 40%
L: Sulfuric acid 96%
M: Nitric acid 65%
N: Acetic acid 50%
O: Ammoniumhydroxide 25%
P: Hydrogen peroxide 30%
Q: Tetrahydrofuran
R: Hydrofluoric acid 40%
S: Formaldehyde 37%
T: Formaldehyde 37%



VIRUS/EI TESTATTU VIRUSTEN VASTA.
EN 16523-1:2015: Kemikaalien tunkeutumisen estävän materiaalin määrittäminen: 0 = Testin tulokset kemikaalin läpäilyä esto jatkuvassa kosketuksessa.



SOVELTUVA ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELYN EU-SÄÄDÖS 10/2011 JA 1935/2004 MUKAISESTI.
Pyydy isäsiäsi Eijendalilla.
EN 420:2003 + A1:2009 SUOJATUSKÄSIVÄT - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuoteohje/kyky/sovellysmäärittäminen: Min. 1; Max. 5
SUOJATTAMINEN JA KOKON VÄLITÄ: kaikki koot täyttävät EN 420:2003+A1:2009 -normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etusivulla muuta mainittu. Jos etusivulla on lyhyen mallin symboli, käsineen resori on normaalia lyhyempi. Käsiä voi olla mukavampi tehtaassa hienomekaanisista asennuksista. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita. Lian löysät tai tukut tuotteet estävät liikenteä eväitä anna optimaalista suojaa.
VARASTOINTI JA KULJETUS: Säilytä alkuperäispakkauksensa kuitissa ja pimeässä +10° - +30°C.
KÄYTTÖ ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELYN VASTA: Vaurioitunut tuote on hävitettävä. Käyttöä ei saa jatkua olla yli 8 tuntia, jos tuotetta käytetään vaarallisten kemikaalien käsittelyyn (joidenkin kemikaalien läpäisyvyyksia on lyhyt). Kyäy tarvittaessa isäsiäsiäsiä Eijendalilla.
SILVITYSVAIKKA: Tämän tuotteen käyttöä ei voi määrittää silinä käytettävien materiaalien vuoksi, koska siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten silvitysohjeet ja käyttö.
HOITO JA KUNNOSSAPITO: Älä käytä käsineiden puhdistamiseen kemikaaleja tai terväaineita esiin. Kemikaali käsineitä eivät ole tarkoitettu pestäviksi.
HÄVITTÄMINEN: Kemikaaleista saatuneet käsineet on hävitettävä käyttäen asianmukaisia säiliäitä paikallisten ympäristönsäädösten määräysten mukaisesti. Kemikaalijätteenä ei ole tarkoitettu pestä.
ALLERGIEN: Tämä tuote saattaa sisältää aineita, joihin voi mahdollisesti aiheuttaa allergiaa reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat ylläkyttävää kysä, jotta välttävää isäsiäsiäsiä Eijendalilla.



GEBRAUCHSANWEISUNG - KATEGORIE III
BITTE DIE PRODUKTSPECIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN



Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
Marmelade! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß EU 2016/425 zu bieten. Die genauen Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten Sie jedoch immer, dass kein Bestandsort der persönlichen Schutzausrüstung vollständigen Schutzes bieten kann. Bei dem Umgang mit gefährlichen Chemikalien sowie allen sonstigen Situationen mit hohem Risiko der Anwender immer größte Vorsicht walten lassen. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbearbeitete, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abriss, Verschleiß usw. erheblich abweichen.

EN ISO 374-1:2016 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen gegenüber chemischen Gefahren, EN ISO 374-1:2016. Durchdringungsszeit der Chemikale >30 Minuten gegen: Typ A > Stufe 2 für 6 Chemikalien, Typ B > Stufe 2 für 3 Chemikalien, Typ C > Stufe 1 für 1 Chemikale.

Permeationsstufe
Durchdruchzeit mind. (Min)

1	2	3	4	5	6
>10	>30	>60	>120	>240	>480

ABDEGHJKLPST
KJLPST

A: Methanol
B: Acetone
C: Acetonitril
D: Dichloromethane
E: Carbon disulfide
F: Toluene
G: Diethylamin
H: Tetrahydrofuran
I: Ethylacetat
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
L: Schwefelsäure 96%
M: Salpetersäure 65%
N: Essigsäure 50%
O: Ammoniumhydroxid 25%
P: Wasserstoffperoxid 30%
Q: Fluorwasserstoffsäure 40%
R: Tetrahydrofuran
S: Ethylacetat
T: Formaldehyd 37%

Warning! EN ISO 374-1:2016 Diese Angaben geben nicht die jeweilige Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz oder den Unterschied zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wieder. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen im Proben geprüft, die nur aus der Handfläche entnommen wurden und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann bei der Verwendung mit einer Mischung anders sein. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind, weil die Bedingungen am Arbeitsplatz, abhängig von der Temperatur, Abriss und Degradation andersartig sein können. Wenn sie benutzt sind, kann die Widerstand seitens Schutzhandschuhen gegenüber gefährlichen Chemikalien aufgrund von Veränderungen der mechanischen Eigenschaften zurückgehen. Bewegungen, Abschleifen, Reiben, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien verursacht wird, usw. können die tatsächliche maximale Nutzungsdauer beträchtlich verkürzen. Bei korrosiven Chemikalien kann Degradation der wichtigsten Faktor sein, den es bei der Auswahl von Chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen gilt. Prüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf eventuelle Schäden oder Fehler. Nur zur einmaligen Verwendung. Degradation ist die prozentuale Materialveränderung der Durchdringungsszeit nach Dauerkontakt mit dem betreffenden Chemikalie. EN 374-4:2013

EN ISO 374-5:2016 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Gefahren durch Mikroorganismen.
Warning! EN ISO 374-5:2016 Der Penetrationswiderstand wurde unter Laborbedingungen geprüft und bezieht sich nur auf das getestete Muster.



VIRUS/NICHT AUF VIRUS GETESTET.
EN 16523-1:2015: Bestimmung des Materialwiderstands gegen Durchdringung durch Chemikalien - Teil 1: Durchdringung durch flüssige Chemikalien unter der Bedingung des Dauerkontakts.



FÜR DEN UMGANG MIT LEBENSMITTELN, WIE IN DER RICHTLINIE (EU) 10/2011 UND 1935/2004 FESTGEGLEGT.
Für ausführlichere Informationen bitten wir um Ihren Anruf.
EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSKAR - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test taktilitet/fingerförmigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist die Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Kontakt bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bestmögk muss entsorgt werden. Niemals ein schädliches Produkt verwenden. Die Gebrauchsdauer sollte beim Niemals > 8 Stunden überschreiten (Häufigkeit) zu beachten, dass verschiedene Chemikalien eine kürzere Durchdringungszeit aufweisen). Wenn Sie sich in Zweifelsfall an Ejendals. HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Handschuhe für den Umgang mit Chemikalien dürfen zur Reinigung nicht gewaschen oder wiederverwendet werden.
ENTSORGUNG: Handschuhe, die mit Chemikalien kontaminiert sind, müssen in dafür vorgesehenen Behältern entsorgt und gemäß den nationalen Umweltschutzgesetzen entsorgt werden.
ALLERGENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besonders Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenn Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.



MODE D'EMPOI
CATEGORIE III
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT



Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.
EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X= non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau.
Avertissement: Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la EU2016/425 pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre des précautions lors d'une exposition à des produits chimiques dangereux ou à d'autres situations à risque. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail dû à l'influence d'autres facteurs - tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc.

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test taktilitet/fingerförmighet: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 in inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimörteringsarbetet. Där finns också uppgift om smidighet (taktila förhållanden) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄRNING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Användningstid för kemikalieskyddshandskar ska inte överstiga 8 h (095) Visa kemikalier har kortare permeationstid än 8 h). Kontakta Ejendals för ytterligare information.
HÅLLBARHET: Egenskaper hos materialet som används i den här produkten gör att produkten livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Kemikalieskyddshandskar är inte ämnade att tvättas/ återanvändas.
AVFALL: Handskar som kontaminerats tas om hand enligt lokala regler och rutiner.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.



MODE D'EMPOI
CATEGORIE III
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT



Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.
EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X= non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau.
Avertissement: Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la EU2016/425 pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre des précautions lors d'une exposition à des produits chimiques dangereux ou à d'autres situations à risque. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail dû à l'influence d'autres facteurs - tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc.

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test taktilitet/fingerförmighet: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 in inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimörteringsarbetet. Där finns också uppgift om smidighet (taktila förhållanden) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄRNING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Användningstid för kemikalieskyddshandskar ska inte överstiga 8 h (095) Visa kemikalier har kortare permeationstid än 8 h). Kontakta Ejendals för ytterligare information.
HÅLLBARHET: Egenskaper hos materialet som används i den här produkten gör att produkten livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Kemikalieskyddshandskar är inte ämnade att tvättas/ återanvändas.
AVFALL: Handskar som kontaminerats tas om hand enligt lokala regler och rutiner.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.



MODE D'EMPOI
CATEGORIE III
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT



